


Guide d'utilisation administrateur de l'application ECHO

Ce guide va vous indiquer, en tant qu'administrateur ou propriétaire de la serrure, comment naviguer dans l'utilisation de l'application ECHO Lock, y compris comment attribuer une serrure.



Sommaire

Page 3

Introduction

Pré-requis

Exigences

Naviguer dans l'App Store

Page 4

Étapes d'utilisation d'ECHO

Étape 1: Ouvrir l'application ECHO

Étape 2: Créer un compte

Étape 3: Saisir votre adresse e-mail

Étape 4: Saisir un mot de passe

Page 5

Étape 5: Vérifier votre compte

Étape 6: Se connecter à l'application

Étape 7: Ajouter un casier

Étape 8: Attribuer un nom à la serrure et attribuer l'emplacement du casier

Page 6

Étape 9: Attribuer la zone de casier

Étape 10: Casier ajouté

Étape 11: Gérer les emplacements

Étape 12: Définir un mode de localisation

Page 7

Étape 13: Attribuer une serrure

Introduction

Bienvenue sur l'application ECHO Lock ! Notre application transforme votre smartphone en clé pour votre serrure intelligente ECHO, grâce à la technologie NFC (communication en champ proche). Plus besoin de clés ni de codes : il suffit d'approcher votre smartphone de la serrure pour accéder à votre casier.

Ce guide vous aidera tout au long de la configuration et de l'utilisation, vous permettant ainsi de commencer à profiter facilement d'un accès sécurisé et sans clé. C'est parti !

Pré-requis

Exigences

- ☑ Un appareil mobile doté de fonctionnalités NFC
- ☑ Connexion au réseau mobile ou connexion WiFi
- ☑ Une serrure intelligente ECHO
- ☑ L'application « ECHO » installée sur votre appareil

Naviguer dans l'App Store


1. Accédez à l'App Store ou au Google Play Store et recherchez l'application « ECHO ».

2. Une fois que vous avez trouvé l'application, appuyez sur le bouton de téléchargement pour l'installer.



Application Android


Scanner pour télécharger



Étapes d'utilisation d'ECHO


Étape 1 : Ouvrir l'application ECHO

Sur votre appareil mobile, accédez à l'application ECHO que vous avez téléchargée en suivant les instructions de la section « Pré-requis ».




Étape 2 : Créer un compte

Une fois l'application ouverte, vous verrez la page de connexion. Appuyez sur le bouton « S'inscrire » pour commencer à créer votre compte.




Étape 3 : Saisir votre adresse e-mail

Après avoir appuyé sur « S'inscrire », vous serez invité à saisir votre adresse e-mail. Veuillez-vous assurer qu'il s'agisse d'une adresse e-mail valide, car vous recevrez un code de vérification. Vous devez également cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Appuyez de nouveau sur « S'inscrire » une fois votre adresse e-mail saisie.




Étape 4 : Saisir un mot de passe

Il vous sera maintenant demandé de créer un mot de passe. Saisissez le même mot de passe dans les champs « Mot de passe » et « Confirmer le mot de passe », puis continuez.




Étape 5 : Vérifier votre compte

Vous serez redirigé vers la page de vérification et un e-mail contenant un code de vérification vous sera envoyé. Vérifiez votre e-mail, saisissez le code dans le champ « Code de vérification » et appuyez sur le bouton « Vérifier ».




Étape 6 : Se connecter à l'application

Une fois votre compte vérifié, connectez-vous en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe que vous venez de créer pour accéder à l'application ECHO. Entrez votre prénom et votre nom et connectez-vous de nouveau.




Étape 7 : Ajouter une serrure

Une fois connecté, vous pouvez ajouter une serrure. Il vous suffit d'approcher votre appareil mobile de la serrure ECHO, ce qui fera apparaître la page « Adopter une serrure ».




Étape 8 : Attribuer un nom à la serrure et attribuer l'emplacement du casier

Une fois que vous avez démarré le processus d'adoption en approchant votre appareil de la serrure, vous serez invité à nommer la serrure et à lui attribuer un emplacement. Si aucun emplacement n'est disponible, appuyez sur le bouton « + » pour en créer un.




Étape 9 : Attribuer la zone de casier

Après l'avoir nommée et lui avoir attribué un emplacement, vous devrez attribuer la serrure à une zone. Si aucune zone n'est disponible, appuyez sur le bouton « + » pour en créer une, puis appuyez sur « Terminer ».




Étape 10 : Serrure ajoutée

Une fois que vous avez entré toutes les informations nécessaires, la serrure apparaîtra dans votre liste « Serrures adoptées ». Appuyez sur le bouton « Serrures » dans le coin en bas à gauche pour la voir.




Étape 11 : Gérer les emplacements

Cliquez sur la flèche bleue pour accéder aux paramètres des serrures, puis cliquez sur la flèche bleue à côté de l'emplacement. Cela fera apparaître la liste des emplacements.




Étape 12 : Définir un mode d'utilisation

Pour modifier le mode d'utilisation, cliquez sur l'icône à côté de l'emplacement et sélectionnez le mode souhaité. Les descriptions de chaque mode sont disponibles dans l'icône (?).



Étape 13 : Attribuer une serrure (mode privé)

En mode privé, pour attribuer une serrure, revenez à la page des paramètres de la serrure, sélectionnez un utilisateur dans la liste déroulante ou saisissez directement l'adresse e-mail de l'utilisateur.



Besoin d'aide ? Nous sommes à votre écoute !



ECHO Lowe & Fletcher
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



ECHO Lowe & Fletcher Inc
echolock.loweandfletcherinc.com



ECHO Euro-Locks
echolock.euro-locks.com



Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +1 (616) 994 0490

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

