


Instrukcja dla użytkownika końcowego aplikacji ECHO

Dana instrukcja wyjaśnia użytkownikom zamków, jak używać aplikacji ECHO, w tym jak otwierać i zamykać zamek.



Spis treści

Strona 3

Wprowadzenie
Wymagania wstępne
Wymagania
Poruszanie się po sklepie z aplikacjami

Strona 4

Kroki użytkownika ECHO
Krok 1: Otwieranie aplikacji ECHO
Krok 2: Tworzenie konta
Krok 3: Wprowadzanie adresu e-mail
Krok 4: Wprowadzanie hasła

Strona 5

Krok 5: Weryfikowanie konta
Krok 6: Logowanie do aplikacji
Krok 7: Zamykanie szafki
Krok 8: Przydzielanie szafki

Strona 6

Krok 9: Otwieranie i zachowywanie przydziału szafki
Krok 10: Ponowne zamykanie szafki

Strona 7

Krok 11: Otwieranie i usuwanie przydziału szafki

Wprowadzenie

Witamy w aplikacji zamka ECHO! Nasza aplikacja zamienia Twój smartfon w klucz do inteligentnego zamka ECHO, wykorzystując w tym celu technologię NFC (Near Field Communication). Koniec z kluczami i kodami – wystarczy zbliżyć telefon, aby uzyskać dostęp do swojej szafki.

Ta instrukcja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i użytkowania, dzięki czemu łatwo rozpoczniesz korzystanie z bezpiecznego i bezkluczowego dostępu.

Zaczynamy!

Wymagania wstępne

Wymagania


- ✓ Urządzenie mobilne z obsługą funkcji NFC.
- ✓ Połączenie z siecią komórkową lub siecią WiFi
- ✓ Inteligentny zamek ECHO.
- ✓ Aplikacja „ECHO” zainstalowana na urządzeniu.

Poruszanie się po sklepie z aplikacjami

1. Przejdź do sklepu z aplikacjami Apple/Google i wyszukaj aplikację „ECHO”.
2. Po znalezieniu aplikacji naciśnij przycisk pobierania, aby ją zainstalować.



Aplikacja Android
Zeskanuj, aby pobrać




Instrukcja dla użytkownika aplikacji ECHO

Kroki użytkownika ECHO


Krok 1: Otwórz aplikację „ECHO”

Na urządzeniu mobilnym przejdź do aplikacji ECHO.




Krok 2: Tworzenie konta

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się strona logowania. Naciśnij przycisk *Rejestracja*, aby rozpocząć tworzenie konta.




Krok 3: Wprowadzanie adresu e-mail

Po naciśnięciu przycisku *Rejestracja* zostaniesz poproszony o wprowadzenie adresu e-mail. Upewnij się, że podajesz prawidłowy adres e-mail, ponieważ na ten adres zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Należy również zaznaczyć odpowiednie pole, aby zaakceptować *Warunki użytkowania i Politykę prywatności*. Po wprowadzeniu adresu e-mail ponownie naciśnij przycisk *Rejestracja*.




Krok 4: Wprowadzanie hasła

Zostaniesz teraz poproszony o utworzenie hasła. Wprowadź to samo hasło w polach *Hasło* i *Potwierdź Hasło*, a następnie przejdź dalej.





Krok 5: Weryfikowanie konta

Nastąpi przekierowanie na stronę *Weryfikacja*, a na Twój adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. Sprawdź skrzynkę e-mail, wprowadź kod w polu *Kod weryfikacyjny* i naciśnij przycisk *Weryfikuj*.



Krok 6: Logowanie do aplikacji



Po zweryfikowaniu konta zaloguj się za pomocą adresu e-mail i hasła, aby wejść do aplikacji ECHO. Wprowadź swoje imię i nazwisko. Zaloguj się ponownie.



Krok 7: Zamykanie szafki


Aby zamknąć szafkę, przejdź na stronę główną.

- ☑ W przypadku urządzenia Apple, dotknij i przytrzymaj urządzenie mobilne przy zamku ECHO.
- ☑ W przypadku urządzenia Android, dotnij zamek urządzeniem, odsuń je, a następnie zbliż ponownie i przytrzymaj przy zamku.



Krok 8: Przydzielanie szafki


Po zamknięciu szafki pojawi się ekran zakończenia. Upewnij się, że fizycznie przekręciłeś zamek do pozycji zamkniętej. Aby wyświetlić aktywne zamki, naciśnij przycisk *Zamki* w lewym dolnym rogu ekranu.



Krok 9: Otwieranie i zachowywanie przydziału szafki

Aby otworzyć szafkę i zachować przydział, przejdź do strony głównej.


- ☑ W przypadku urządzenia Apple, dotknij i przytrzymaj urządzenie mobilne przy zamku ECHO. Po pojawieniu się pytania czy chcesz zakończyć użytkowanie szafki naciśnij przycisk NIE.
- ☑ W przypadku urządzenia Android, dotknij urządzeniem zamka, odsuń urządzenie od zamka, a następnie zbliż je ponownie i przytrzymaj przy zamku.



Krok 10: Ponowne zamykanie szafki

Aby ponownie zamknąć szafkę, wejdź na stronę główną.

- ☑ W przypadku urządzenia Apple, dotknij i przytrzymaj urządzenie mobilne przy zamku ECHO.
- ☑ W przypadku urządzenia Android, dotknij zamek urządzeniem, odsuń je od zamka, po czym zbliż ponownie i przytrzymaj przy zamku.



Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!



ECHO Lowe & Fletcher
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



ECHO Lowe & Fletcher Inc
echolock.loweandfletcherinc.com



ECHO Euro-Locks
echolock.euro-locks.com

Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +1 (616) 994 0490

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

