


# Istruzioni per l'uso dell'utente finale dell'app ECHO

Le presenti istruzioni per l'uso forniscono le spiegazioni all'utente finale per l'utilizzo dell'app ECHO Lock e per l'apertura e la chiusura della serratura.



# Indice

## Pagina 3

**Introduzione**

**Prerequisiti**

**Requisiti**

**Navigazione dell'App Store**

## Pagina 4

**Punti dell'utente ECHO**

**Punto 1: Apertura dell'app ECHO**

**Punto 2: Creazione di un account**

**Punto 3: Impostazione dell'e-mail utente**

**Punto 4: Impostazione della password**

## Pagina 5

**Punto 5: Verifica dell'account utente**

**Punto 6: Accesso all'app**

**Punto 7: Chiusura dell'armadietto**

**Punto 8: Serratura assegnata ad un utente**

## Pagina 6

**Punto 9: Sblocco e conservazione dell'assegnazione dell'armadietto**

**Punto 10: Condividi la tua serratura ECHO**

## Pagina 7

**Punto 11: Sblocco e rimozione dell'assegnazione dell'armadietto**

# Introduzione

Benvenuti nell'app della serratura ECHO. L'app che trasforma lo smartphone in una chiave grazie alla tecnologia NFC (Near Field Communication). Le chiavi e le combinazioni risultano superflue perché è sufficiente un tocco per accedere agli armadietti.

Le presenti istruzioni per l'uso offrono una guida per tutti i passaggi della configurazione e dell'utilizzo rendendo più semplice acquisire dimestichezza con l'accesso sicuro e senza chiavi. Di seguito sono riportate tutte le indicazioni necessarie.

Iniziamo!

## Prerequisiti

### Requisiti

- ✓ Cellulare con funzionalità NFC
- ✓ Connessione alla rete mobile o WiFi
- ✓ Serratura intelligente ECHO
- ✓ Applicazione "ECHO" installata sul dispositivo in uso

### Navigazione dell'App Store

1. Navigare fino a raggiungere l'App Store di Apple / Google e cercare l'app "ECHO".
2. Una volta trovata l'app, selezionare il pulsante di download per installarla.




#### App Apple

Scansiona per scaricare




#### App Android

Scansiona per scaricare



App support




Istruzioni per l'uso dell'utente finale dell'app ECHO

# Procedura passo a passo per l'utente ECHO


## Punto 1 – Apertura dell'app ECHO

Nel cellulare in uso navigare fino a raggiungere l'applicazione ECHO scaricata nel capitolo "Prerequisiti".



## Punto 2 – Creazione di un account


Una volta aperta l'App, viene visualizzata la pagina d'accesso. Toccare il pulsante "Registra" per avviare la creazione dell'account utente.



## Punto 3 – Impostazione dell'e-mail utente


Dopo aver toccato Registrati, ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail. Assicurati che sia stato inserito un indirizzo e-mail valido e digitato correttamente, poiché a questo indirizzo verrà inviato un codice di verifica.

Successivamente si consiglia di leggere sia i Termini di utilizzo che i documenti dell'Informativa sulla privacy associati all'applicazione ECHO smart. Spunta la casella per accettare le Condizioni d'uso e l'Informativa sulla privacy per poter toccare nuovamente Registrati una volta inserite tutte le informazioni.




## Punto 4 – Impostazione della password

A questo punto, viene richiesto di creare una password. Digitare la stessa password nei campi "Password" e "Conferma password", quindi proseguire la configurazione.





## Punto 5 – Verifica dell'account utente

Nella pagina di verifica, è necessario inserire il codice di verifica che sarà stato inviato all'indirizzo e-mail precedentemente inserito. Controlla la tua casella di posta elettronica, inserisci il codice nel campo Codice di verifica e premi il pulsante Verifica.



## Punto 6 – Accesso all'app

Una volta verificato il tuo account, puoi accedere utilizzando l'e-mail e la password che hai appena creato. Dopo aver premuto Accedi, dovresti inserire il tuo nome e cognome e toccare continua.



## Punto 7 – chiusura della serratura ECHO


Per chiudere la serratura ECHO, assicurati di aver chiuso la porta e di aver ruotato la serratura ECHO in posizione di chiusura in modo che la porta non possa essere aperta. Quindi, premi Home nella parte inferiore della pagina.

- ☑ Per i dispositivi Apple, tocca lo schermo e mantieni il dispositivo mobile contro la serratura ECHO.
- ☑ Per i dispositivi Android, tieni il dispositivo contro la serratura, allontana il dispositivo dalla serratura quando richiesto, quindi tienilo di nuovo contro la serratura come indicato.



## Punto 8 – Serratura assegnata ad un utente

Dopo aver chiuso la serratura ECHO, verrà visualizzata una schermata di completamento. Puoi visualizzare le serrature associate attive toccando la scheda Serrature nell'angolo in basso a sinistra, questo elencherà tutte le serrature utilizzate associate a te. Premere il pulsante (?) per una spiegazione dei Simboli utilizzati per indicare lo stato della serratura.




## Punto 10: Condividi la tua serratura ECHO

Se desideri condividere l'accesso alla tua serratura ECHO con un altro utente, puoi farlo premendo Serrature (in basso a sinistra) e poi il pulsante quadrato o tondo blu accanto alla serratura attivo per la quale desideri condividere l'accesso. Quindi, premi il quadrato blu "Condividi". Aggiungi l'indirizzo e-mail corretto dell'utente con cui desideri condividere l'accesso e premi il pulsante per aggiungere. Al termine verrà visualizzato il messaggio "L'ospite verrà aggiunto".

Per rimuovere l'accesso condiviso, selezionare la serratura dalla schermata Premendo il pulsante quadrato o tondo blu. Premere "condividere" e quindi eliminare l'utente dall'elenco premendo il pulsante del cestino. "L'ospite è stato rimosso" quando l'operazione è stata completata correttamente.

Nota 1: Solo le serrature in modalità privata possono essere condivise con altri utenti.

Nota 2: L'utente a cui è stato concesso l'accesso condiviso deve prima aver scaricato l'applicazione mobile ECHO sul proprio dispositivo mobile e deve essere registrato come un utente valido nell'applicazione mobile ECHO.



## Punto 9 – Sblocco e conservazione dell'assegnazione dell'armadietto

Per aprire la serratura ECHO, premere Home.

- ☑ Per i dispositivi Apple, tocca lo schermo e mantieni il dispositivo mobile contro la serratura ECHO.
- ☑ Per i dispositivi Android, sfiorare la serratura con il dispositivo in uso, allontanare il dispositivo dalla serratura e infine sfiorare la serratura con il dispositivo e mantenere il contatto tra loro.



# Hai bisogno di aiuto? Siamo tutto orecchie!



**ECHO Lowe & Fletcher**  
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



**ECHO Lowe & Fletcher Inc**  
echolock.loweandfletcherinc.com



**ECHO Euro-Locks**  
echolock.euro-locks.com



## **Lowe & Fletcher Ltd (UK)**

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
T: +44 (0) 121 505 0400

## **Lowe & Fletcher Inc (USA)**

E: sales@loweandfletcherinc.com  
T: +1 (616) 994 0490

## **Euro-Locks SA NV (Belgium)**

E: sales@euro-locks.be  
T: +32 61 212.261

## **Euro-Locks SA (France)**

E: euro-locks@euro-locks.fr  
T: +33 (0)3.87.92.61.11

## **Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)**

E: vertrieb@euro-locks.de  
T: +49 (0) 6897 9072 0

## **Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)**

E: sekretariat@euro-locks.pl  
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

